

Stappenplan Schermmontage

Let op

Onze schermen zijn altijd 180 cm breed. Zorg voor voldoende montageruimte (ca 1 cm) tussen de palen.

Stap 1

U graaft/boort een gat.



Stap 2

Daarna zet u de paal in het gat en zorgt dat deze waterpas staat.



Stap 3

U boort de gaten om het L-beslag in te draaien.



Stap 4

De schermen worden waterpas gezet en aan het L-beslag gemonteerd.



Stap 5

Palenkap monteren (gat boren in bovenkant van de paal, lijmen en erop zetten)



Stappenplan Schermmontage Alternatief

Stap 1

U graaft een gat van 40 x 40 cm, 60cm diep.



Stap 2

Vullen met beton, de paalhouder plaatsen en waterpas zetten en laten drogen.



Stap 3

De paal in de houder plaatsen, voorboren en met RVS bout + moer bevestigen.

