

Stappenplan Tegelmontage

Stap 1

Zorg voor een vlakke ondergrond, leg vervolgens de onderconstructiebalken en stel deze waterpas.



Stap 2

Leg de tegels waterpas op de onderconstructie.



Stap 3

Door de tussenruimten van de tegels schroeft u de tegel vast op de onderconstructie.



Klaar!

Zo snel en toch zo duurzaam!

